

Beknpte bedieningsinstructie BC016

Onderstaand treft u de beknopte bedieningsinstructie aan voor de Chubb brandmeld- en ontruimingscentrale BC016.


Algemene bediening

Ga naar de autorisatiestand door het intoetsen van de gebruikerscode en vervolgens de '↵' knop.

- Bij een geldig ingetoetste code gaat het groene lampje 'Autorisatie' branden.
- Met de '↓' '↑' toetsen kan je door het gebruikersmenu bladeren.
Met de '↵' knop kies je het betreffende menu.
Met de 'esc' knop verlaat je het geselecteerde menu.
- Je verlaat de autorisatiestand door op de knop 'esc' te drukken totdat 'Toegang beëindigen?' verschijnt in het display. Om de autorisatiestand te verlaten druk je vervolgens op de knop '↵'.

Hoe te handelen bij een BRANDALARM

- Stop de interne zoemer door op de knop 'Zoemer uit' te drukken.
- Activeer de doormeldvertraging in het veld 'BRANDWEER' wanneer het lampje 'Vertraging' brandt. Na het activeren van de vertraging gaat het lampje 'Vertraging' knipperen.
- Stel vast waar het brandalarm vandaan komt (aan de hand van de informatie op het display).
- Volg de door de Veiligheidsfunctionaris of interne Alarmorganisatie vastgestelde procedure.
- Stop de sirenes door op de knop 'Aan/Uit' te drukken in het veld 'AKOESTISCH ALARM' (als dit is toegestaan volgens de vastgestelde procedure).
- Hef de oorzaak van het alarm op.
- Ga naar de autorisatiestand door het intoetsen van de gebruikerscode en sluit af met '↵'.
- Druk de knop 'Reset centrale' om de alarmtoestand te herstellen, of schakel de in alarm zijnde groep uit en, na het opheffen van de oorzaak, weer in.
- Verlaat de autorisatiestand door op de knop 'esc' te drukken totdat 'Toegang beëindigen?' verschijnt in het display. Druk vervolgens op de knop '↵'.



Hoe te handelen bij een STORING

- Stop de interne zoemer door op de knop 'Zoemer uit' te drukken.
- Stel vast waar de storing vandaan komt.
- Waarschuw de verantwoordelijke storingsdienst.
- Hef de oorzaak van de storing op, of neem de noodzakelijke organisatorische maatregelen.
- Ga naar de autorisatiestand door het intoetsen van de gebruikerscode en sluit af met '↵'.
- Druk op de knop 'Reset centrale' om de storings-toestand te herstellen.
- Verlaat de autorisatiestand door op de knop 'esc' te drukken totdat 'Toegang beëindigen?' verschijnt in het display. Druk vervolgens op de knop '↵'. 'Autorisatie' is gedoofd.

Toegangscode vergeten? Neem contact op met Chubb.

088 112 40 00
www.chubbs.nl